

如何调整打印位置

1. 左键双击卷标空白处会弹出标签格式设定窗口。
2. 选择 “其它” 页面。
3. 调整 “打印位置微调” 内数值, 设定完成后按下确定即可完成。
 - “其它” 页面内亦可调整打印起始位置与方向。

