



如何设定输入接口


1. 在工具选单下选择文字,选择后鼠标样式会变更为文字图标.



2. 左键单击卷标空白处即可加入文字.



3. 左键双击文字可编辑文本属性,于数据原选单中选择“ 键盘输入” ,设定完成后按下确定.



4. 当执行打印时会跳出窗口,输入打印数据完成后按下确定即可完成.

提示输入数据

输入数据

123

确定 (O) 取消 (C) 帮助 (H)